

LED WORK LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

LWL-22-120

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Fix the lamp head U-shaped bracket to the H base stand using carriage bolts, hex nuts, and flat washers.
2. Toothed gears attached to the support bracket allow the tilt adjustment of the work light head.
3. Using the handle tilt the fixture head to the desired angle.
4. To turn on the work light, push the on/off switch located at the back of the work light.



SAFETY PRECAUTIONS

- Do not open the work light body; no user serviceable parts inside.
- Do not look directly at lighted fixture. Do not remain in bright light if skin feels warm as you are too close to the fixture.
- Keep fixture away from children.
- Never use around heavy volatile fluids such as gasoline.
- Never operate the fixture with missing glass safety shield.
- This fixture is not intended for use nor safe to use in potentially dangerous locations such as places with explosive or flammable atmospheres.
- Do not handle this fixture when standing on wet or damp surfaces or in water. To reduce the risk of electrical shock, this light should always be plugged into properly grounded 3-wire outlet. If used while exposed to wet or damp surfaces a ground fault outlet (GFCI) should always be used. Do not remove the ground wire or grounded plug from the fixture. Always use a U.L. listed 3 wire grounded cord with electrical capacity to properly handle this light and other tools you might be using. Never use light around swimming pool, hot tubs or saunas.
- Use only with an extension cord for outdoor use, cord type:
SW,SW-A,SOW,SOW-A,STW,STW-A,STOW,STOW-A,SJW-A,SJOW,SJOW-A,SJTW,SJTW-A, or SJTOW,SJTOW-A
- When an extension cord is used with this luminaire, the maximum cord length shall not exceed 50 feet (15.2 m) from where the cord exits the luminaire to the receptacle.

PARTS LIST

- (1) LWL-22-120 Work Light
- (1) Work Light Stand
- (1) Parts Bag
 - (2) 1.25" L ¼-20 Carriage Bolts
 - (2) ¼" Flat Washers
 - (2) ¼-20 Hex Nuts

REQUIRED TOOL

- Adjustable Wrench

Need help? Call 1-800.956.3456 to speak with our installation and product experts.

LED WORK LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

LWL-22-120

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Fixez la parenthèse en U de tête de lampe au stand de base de H utilisant un boulon et une molette fileté.
2. Assurez-vous que la molette fileté est fortement et tient fermement la parenthèse en U et stand de base.
3. Les vitesses dentées fixées au support de support permet le réglage d'inclinaison de la tête de lumière de travail.
4. Utilisant l'inclinaison de traitement la tête de montage à l'angle désiré. Pour allumer la lumière de travail, poussez l'interrupteur on/off situé au fond de la lumière de travail.



MESURES DE SÉCURITÉ

- N'ouvrez pas le corps de lumière de travail ; aucunes pièces utiles d'utilisateur à l'intérieur.
- Ne regardez pas directement le montage allumé. Ne restez pas dans la lumière lumineuse si la peau se sent tout chaud que vous êtes trop proche du montage.
- Gardez le montage à partir des enfants.
- N'utilisez jamais autour des fluides volatils lourds tels que l'essence.
- N'actionnez jamais le montage avec le bouclier en verre manquant de sûreté.
- Ce montage n'est pas destiné à l'utilisation ni au coffret fort d'utiliser dans des emplacements potentiellement dangereux tels que des endroits avec les atmosphères explosives ou inflammables.
- Ne pas manipuler la fixture lorsque debout sur mouillé ou humide surfaces ou dans l'eau. Pour réduire le risque de choc électrique, cette lumière doit toujours être branché correctement mise à la terre 3-fil de sortie. Si utilisé exposés à mouillé ou humide surfaces un défaut à la terre (GFCI) doit toujours être utilisée. Ne pas retirer le fil de masse ou fiche mise à la terre du dispositif. Utilisez toujours un U. L. 3 fils mise à la masse avec cordon électrique capacité de gérer correctement cette lumière et à d'autres outils que vous pourriez utiliser. Ne jamais utiliser une lumière autour d'une piscine, de bains à remous ou saunas.
- Utilisez seulement avec une corde d'extension pour l'usage extérieur, type de corde: SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, or SJTOW, SJTOW-A
- Quand une corde d'extension est utilisée avec cet appareil d'éclairage, la longueur maximum de corde ne dépassera pas 50 pieds (m) 15.2 d'où la corde quitte l'appareil d'éclairage au réceptacle.

LISTE DES PIÈCES

- (1) LWL-22-120 Lampe de travail
- (1) Support Lampe de travail
- (1) sac de pièces
 - (2) 1.25 "L ¼-20 Boulons de Carrosserie
 - (2) ¼ "rondelles plates
 - (2) ¼-20 écrous hexagonaux

REQUIS OUTIL

- Clé à molette

Need help? Call 1-800.956.3456 to speak with our installation and product experts.

HOWARD[™]
LIGHTING PRODUCTS

580 Eastview Drive | Laurel, MS 39443
(p) 601.422.0033 | (f) 601.422.1652 | Toll-Free: 800.956.3456
www.Howard-Lighting.com

Revised 3/26/2016

LED WORK LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

LWL-22-120

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije el corchete en forma de "U" de la pista de la lámpara al soporte de la base de H usando un perno y un botón roscado..
2. Asegúrese de que el botón roscado esté firmemente y sostenga firmemente el corchete en forma de "U" y ensamble bajo del soporte.
3. Los engranajes dentados asociados al soporte permiten el ajuste de la inclinación de la pista de la luz del trabajo.
4. Usando la inclinación de la manija la pista de la base al ángulo deseado. Para encender la luz del trabajo, empuje el interruptor con./desc. situado en la parte posterior de la luz del trabajo.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No abra el cuerpo de la luz del trabajo; ningunas piezas útiles del utilizador dentro.
- No mire directamente la base encendida. No siga siendo en luz brillante si la piel siente el as caliente que usted ara demasiado cerca a la base.
- Guarde la base lejos de niños.
- Nunca utilice alrededor de los líquidos volátiles pesados tales como gasolina.
- Nunca actúe la base con el blindaje de cristal que falta de la seguridad.
- Esta base no se piensa para que el uso ni la caja fuerte utilice en ubicaciones potencialmente peligrosas tales como lugares con las atmósferas explosivas o.
- No manipule este aparato cuando se está sobre superficies mojadas o húmedas o en el agua. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta luz debe estar siempre conectado a tierra adecuada 3-cable de corriente. Si se utiliza en condiciones de exposición a las superficies húmedas o mojadas salida falla a tierra (GFCI) debería utilizarse siempre. No retirar el cable de tierra o toma de tierra del dispositivo. Utilice siempre un U. L. lista 3, en el cable a tierra cable eléctrico con capacidad de manejar adecuadamente esta luz y otras herramientas que puede utilizar. Nunca utilizar la luz alrededor de la piscina, jacuzzi o sauna.
- Utilice solamente con un cable de extensión para el uso al aire libre, tipo de la cuerda: SW,SW-A,SOW,SOW-A,STW,STW-A,STOW,STOW-A,SJW-A,SJOW,SJOW-A,SJTW,SJTW-A, or SJTOW,SJTOW-A
- Cuando un cable de extensión se utiliza con este alumbrado, la longitud máxima de la cuerda no excederá 50 pies (m) 15.2 de donde la cuerda sale el alumbrado al receptáculo.

LISTA DE PARTES

- (1) LWL-22-120 Luz de trabajo
- (1) soporte de la luz del trabajo
- (1) Bolsa de accesorios
 - (2) 1.25 "L ¼-20 Tornillos de Porte
 - (2) ¼ " arandelas planas
 - (2) ¼-20 tuercas hexagonales

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave ajustable

Need help? Call 1-800.956.3456 to speak with our installation and product experts.

HOWARD[™]
LIGHTING PRODUCTS

580 Eastview Drive | Laurel, MS 39443
(p) 601.422.0033 | (f) 601.422.1652 | Toll-Free: 800.956.3456
www.Howard-Lighting.com

Revised 3/26/2016